

Kahvan vaihto-ohje

Kahvan vaihtoa varten tarvitset ristipää ruuvimeisselin (PH1) sekä kaksi tasapäistä ruuvimeisseliä, kapean ja leveän.



Avaa ristipää
ruuvimeisselillä
kahvan takapuolella
oleva ruuvi.



www.puzer.fi

KP-Tekno Oy, Masalantie 365, 02430 MASALA
P. (09) 296 5070 Fax (09) 221 5932
puzer@puzer.fi



Avaa kansi pienellä
tasapäisellä
ruuvimeisselillä.



www.puzer.fi

KP-Tekno Oy, Masalantie 365, 02430 MASALA
P. (09) 296 5070 Fax (09) 221 5932
puzer@puzer.fi



Taita kansi auki
varovasti putkeen
päin kääntäen.



www.puzer.fi

KP-Tekno Oy, Masalantie 365, 02430 MASALA
P. (09) 296 5070 Fax (09) 221 5932
puzer@puzer.fi



Taita kansi auki
varovasti putkeen
päin kääntäen.



www.puzer.fi

KP-Tekno Oy, Masalantie 365, 02430 MASALA
P. (09) 296 5070 Fax (09) 221 5932
puzer@puzer.fi



Avaa letkun suojus
isolla tasapäisellä
ruuvimeisselillä.



www.puzer.fi

KP-Tekno Oy, Masalantie 365, 02430 MASALA
P. (09) 296 5070 Fax (09) 221 5932
puzer@puzer.fi





www.puzer.fi

KP-Tekno Oy, Masalantie 365, 02430 MASALA
P. (09) 296 5070 Fax (09) 221 5932
puzer@puzer.fi

